



作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。



中箱から脚部を取り出してください。
脚部取り付けパーツは箱の側面に付いています。

完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直してください。



脚先にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。

付属品




ナット/ワッシャー
各 8 個




スパナ
1 本

脚部取り付け手順

① 脚部についてアンカーボルトを
天板の角木の穴に差し込みます。



② 角木の内側から図の順番でワッシャーを
ボルトに通し、ナットを付属のスパナで
締めて脚を固定します。



ダイニングテーブル **AD-006**
組立説明書 取扱説明書