


作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。
※六角レンチは天板裏に収納されています



中箱から脚部を取り出してください。
脚部固定用のボルトも同梱されています。

開梱すると天板の裏面が上になっていますので、
そのまま脚を組み付けられます。
緩衝材を挟み込まないようにご注意ください。

完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直してください。




脚先にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、
ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。

付属品



キャップボルト
4本




レンチ1本
※天板裏に収納

※ボルトを締める際に
インパクトドライバー
は使用しないでください


脚部取り付け手順

①天板裏の丸い金物に付属のボルトを浅くねじ
込み、仮止めします。
ねじ込む際にネジ山を正しく合わせて下さい。
ネジ山とズレたまま締め込むと、金具が破損
します。

②脚部の金物を挿しこみます。




③脚と天板の角がズレないように、手で合わせ
ながら、仮止めしたボルトを締めてください。
しっかり締めこむことで、脚が固定されます。
締め込みすぎは金物が破損しますので、
ご注意ください。



ダイニングテーブル(レグジョイント式) **AD-885**
組立説明書 取扱説明書


作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。
※六角レンチは天板裏に収納されています



ボルト脚などは脚パーツと同梱されています。


完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直してください。




脚先にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。

組み立て手順


①天板裏面に固定ピンを4箇所取り付けてください



②フレームを組み立てます。貫に取り付けられているダボを脚の穴に差し込み、インサートナットを貫の内側から取り付け、脚の外からボルトで固定します。



③円盤金物を脚部に差し込んでから天板の固定ピンを脚上部の穴に差し込みドライバーで回し締め付けてください



付属品



ビッグテーブル AD-887
組立説明書 取扱説明書